



Seguridad y garantía

Batidora de leche

- Para su seguridad, no almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato. Mantenga el área libre de combustible.
- La instalación, el ajuste, la alteración, el servicio o el mantenimiento incorrectos pueden causar daños materiales, lesiones o la muerte. Lea detenidamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento antes de instalar o realizar el mantenimiento de este equipo.

- Las instrucciones deben publicarse en un lugar visible. Se deben tomar todas las precauciones de seguridad en caso de... El usuario huele gas.
- Estos modelos están diseñados, fabricados y vendidos exclusivamente para uso comercial. Si se colocan para que el público general pueda utilizar el equipo, asegúrese de que las precauciones, advertencias e instrucciones de uso estén claramente visibles cerca de cada unidad para que cualquier persona que lo utilice lo haga correctamente y no se lesione ni dañe el equipo.
- Un agente autorizado de fábrica debe encargarse de todo el mantenimiento y la reparación. Antes de realizar cualquier mantenimiento o Para repararlo, comuníquese con su representante de servicio autorizado.
- Este producto está destinado únicamente para uso comercial.
- La instalación debe cumplir con todos los códigos locales.

PELIGRO: Esto advierte de un peligro inminente, que podría provocar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA: Esto se refiere a un peligro potencial o práctica insegura que podría provocar lesiones graves o la muerte.

Instalación

1. Retire el equipo de su embalaje e inspecciónelo si presenta algún daño.
2. Antes de usar, limpie el vaso de mezcla de bebidas con un paño húmedo y jabón.
3. Instale el mezclador de bebidas en el mostrador cerca de una red de enchufes.
4. Prepare los ingredientes para mezclarlos en el recipiente.
5. Cuando esté listo, encienda la batidora con el interruptor de encendido/apagado.
6. Seleccione la velocidad deseada.
7. Coloque el vaso contra el gatillo ubicado cerca de la parte superior del eje. El borde de
El vaso puede reposar sobre el borde para mantenerlo en su lugar durante la mezcla.
8. Deje que el eje mezcle los ingredientes. La batidora se apagará cuando el recipiente se separe del interruptor.
activador.
9. Cuando termine de usar su mezclador de bebidas, apague y desenchufe la unidad.

Instrucciones de funcionamiento:

1. Llene el vaso con la cantidad adecuada de líquido para que no se derrame. Encienda la batidora y deje que la varilla remueva la bebida. Seleccione la velocidad adecuada (alta o baja) para mezclar el líquido.
2. No introduzca los dedos, la mano, la espátula ni la cuchara en el vaso de acero inoxidable mientras la batidora esté encendida. Mantenga las manos y los dedos alejados de la varilla y la cuchilla mezcladoras mientras esté encendida.
3. Al inclinar la carcasa del motor para limpiarla, tenga cuidado de no pillarse los dedos con la bisagra del soporte trasero.
4. Apague el interruptor principal y desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación antes de limpiar, realizar tareas de mantenimiento o sustituir la cuchilla mezcladora. Mantenga el cable de alimentación alejado de líquidos.
5. No haga funcionar el motor excesivamente durante más de tres minutos seguidos.

Características del producto

Modelo	Voltaje	Fuerza (KW)	Capacidad	Dimensiones del producto (milímetros)	NO/G. O. (kilogramos)
MS-1	220-240 V/50 Hz	0.08	1 Litros	170x170x510	3.6/4
MS-2	220-240 V/50 Hz	0,08+0,08	2 litros	360x170x510	7/7.8





Diagrama de circuito



Limpieza y mantenimiento

1. Para una buena conservación del producto limpie diariamente la licuadora.
2. Apague y desenchufe la batidora.
3. Prepare el detergente y un paño. Comience por la parte superior de la batidora y continúe hacia abajo. NO permita que entre agua ni desinfectante en las rejillas de ventilación ubicadas en la parte trasera lateral de la unidad.
4. Preste especial atención a la limpieza del eje. Es recomendable usar un cepillo pequeño para eliminar los residuos del agitador.
5. Seque la unidad completamente antes de volver a usarla.
6. El interruptor tiene tres velocidades, podemos elegir la que nos guste, mire la foto.

